


USB-B | Mini USB-B | Micro USB-B Port Lock

(USB-B | Mini USB-B | Micro USB-B 포트락)
User Guide



SMARTKEEPER
ESSENTIAL

USB-B | Mini USB-B | Micro USB-B Port Lock

This is a physical cybersecurity device that prevents unauthorized device access by physically blocking an unused USB-B | Mini USB-B | Micro USB-B ports 사용하지 않는 USB-B | Mini USB-B | Micro USB-B 포트를 물리적으로 차단하여 비인가된 기기의 접속을 방지하는 물리보안장비.

Key Slot 키슬롯

Key Slot 키슬롯

Key Slot 키슬롯

Environment

USB-B Port Lock

Mini USB-B Port Lock

Micro USB-B Port Lock

USB-B Port Lock

Mini USB-B Port Lock


Micro USB-B Port Lock

Specification	
USB-B Port Lock	Width x Height x Length(Depth) : 8.4 x 7.2 x 8.5 mm (0.33 x 0.28 x 0.33 in) Weight : 0.2g (0.01oz)
Mini USB-B Port Lock	Width x Height x Length(Depth) : 6.7 x 3.05 x 5.35 mm (0.26 x 0.12 x 0.21 in) Weight : 0.1g (0.01oz)
Micro USB-B Port Lock	Width x Height x Length(Depth) : 6.85 x 1.79 x 3.5 mm (0.27 x 0.07 x 0.14 in) Weight : 0.1g (0.01oz)

Installation - by Hand

설치방법 - 손으로

USB-B Port



- 1 Insert the port lock by hand - taking note of proper alignment. 포트모양에 맞추어 포트락을 손으로 삽입합니다.

Uninstall (Removal)

Please Note

- Keys and locks are matched by color.
- 동일한 색의 키를 준비. 키의 버튼을 밀어 **삽입모드**로 변경




- 1 Insert the key into the key slot at the bottom of the port lock with the button on the key facing upward. (Rotate the key 180 degrees if the port lock installed upside down.) 미니용키의 버튼이 뒷면을 향하게 하여 포트락 하단 키슬롯에 삽입합니다. (거꾸로 설치된 경우 키를 180도 돌려야 합니다.)
- 2 Press the button of the key backwards and pull out the key to release the port lock from the port. 키의 버튼을 뒤로 당겨 **견인모드**로 전환하고, 키를 당겨 포트락을 분리합니다.
- 3 Press the button of the key forward to release the port lock from the key. 키의 버튼을 위로 밀어올려 **해제모드**로 전환 후 포트락을 키에서 분리한다.

Installation - by Hand

설치방법 - 손으로

Mini USB-B Port Micro USB-B Port




- 1 Insert the port lock by hand - taking note of proper alignment. 포트모양에 맞추어 포트락을 손으로 삽입합니다.

Installation - by Key

설치방법 - 키를 이용하여 삽입

- Mini USB-B, Micro USB-B 포트락은 그림과 같이 키가 포트락 상단의 키 슬롯에 삽입되어야 합니다.

Mini USB-B Port Micro USB-B Port




- 1 Insert the **Insert mode** key into the key slot of port lock as illustration and press the button of the key backward to engage. 키슬롯에 키를 삽입 후, 키의 버튼을 당겨 **견인모드**로 변경하여 포트락에 키를 고정시킵니다.
- 2 Insert the port lock which is on the key together into the port. 키와 함께 포트락을 포트에 삽입합니다.
- 3 Press the button of the key forward and pull out the key to release the port lock from the key. 키의 버튼을 위로 밀어올려 **해제모드**로 전환 후 포트락을 키에서 분리한다.
- 4 Installation is complete. 설치완료

Uninstall (Removal)

Please Note

- Keys and locks are matched by color.
- 동일한 색의 키를 준비. 키의 버튼을 밀어 **삽입모드**로 변경

Mini USB-B Port Micro USB-B Port




- 1 Insert the key into the key slot at the bottom of the port lock with the button on the key facing upwards. 미니용키의 버튼이 뒷면을 향하게 하여 포트락 키슬롯에 키를 삽입한다.
- 2 Press the button of the key backwards to engage the lock for removal. 삽입된 상태에서, 키의 버튼을 아래로 당겨 **견인모드**로 전환하고 키를 당겨 포트락을 분리한다.
- 3 Press the button of the key forward to release the lock from the key. 키의 버튼을 위로 밀어올려 **해제모드**로 전환 후 포트락을 키에서 분리한다.


Please Note

- The USB-B | Mini USB-B | Micro USB-B port locks are designed to work with ports that follow industry standards. Some products in the marketplace may have ports that do not follow industry standards perfectly. If a port lock is hard to insert, forcing it may cause damage to the port.
- USB-B | Mini USB-B | Micro USB-B 포트락은 표준 규격에 따라 제작되지만, 간혹 제조사별로 해당 포트의 규격이 표준보다 작을 수 있습니다. 포트락이 삽입되지 않는 경우, 억지로 삽입하지 마십시오. 포트 파손의 원인이 될 수 있습니다.

SMARTKEEPER ESSENTIAL Lock Key Mini



Compatible products with Lock Key Mini



- 1 Slide the cover open to expose the key header. 커버 캡을 위로 올려줍니다.
- 2 After rotating the cover 180 degrees, close the cover cap to secure it. 커버를 뒤로 180도 돌린 후, 커버 캡을 닫아 고정시킵니다.

- **Insert mode:** You can insert/release the key by pressing the button forward.
- **삽입/해제모드:** 버튼을 눌러 키를 띠에 삽입 또는 해제할 수 있습니다.

- 3 **Retrieval mode:** After the key has been inserted into the port lock, pull the button back to engage. Pull the key backward to remove the port lock. **견인모드:** 삽입된 상태에서 버튼을 내리면, 키 헤더의 걸쇠가 띠 내부에서 걸려 견인이 가능한 상태가 됩니다. 이 상태에서 고정된 키를 뒤로 당기면 띠를 포트에서 견인할 수 있습니다.

Please note

- Make sure the key is carefully and fully engaged before removing lock.
- For small products, installation by key is preferred.
- The key and locks are matched by color.
- 키는 삽입 방향이 있습니다. 방향에 유의하여 끝까지 삽입해주세요.
- 일부 제품은 키에 포트락을 꽂아 설치하는 것이 더 편리할 수 있습니다.
- 띠 제품 해제시에는 동일한 색상의 키가 필요합니다.

SMARTKEEPER ESSENTIAL Product Line Up

Lock Key Basic	베이직 키	Lock Key Mini	미니용 키
○ USB Port Lock	USB 포트락	○ USB-B Port Lock	USB-B 포트락
○ USB Cable Lock	USB 케이블락	○ USB-C Port Lock	USB-C 포트락
○ Smart Data Blocker	USB 충전제너락	○ Mini USB-B Port Lock	Mini USB-B 포트락
○ Lockable Flash Drive	USB 메모리락	○ Micro USB-B Port Lock	Micro USB-B 포트락
○ Keyboard/Mouse Lock	키보드/마우스락	○ Display Port Lock	Display 포트락
○ RJ45 Port Lock	랜포트락	○ Mini Display Port Lock	Mini Display 포트락
○ LAN Cable Lock	랜케이블락	○ CF Port Lock	CF 포트락
○ Serial Port Lock	시리얼 포트락	○ SD Port Lock	SD 포트락
○ DVI Port Lock	DVI 포트락	○ RJ11 Port Lock	RJ11 포트락
○ Parallel Port Lock	패러렐 포트락		
○ Network Module Lock	네트워크 모듈락		

No key required	키 불필요 제품	Lock Key	락키
○ USB Closing Lock	USB 패쇄락	■ Lock Key Basic	베이직 키
○ PC Lock Combination	PC락(다이얼)	■ Lock Key Mini	미니용 키
○ Laptop Lock Combination	노트북락(다이얼)		

