



Lock Key Mini (미니용키)

User Guide




SMARTKEEPER
ESSENTIAL

SMARTKEEPER ESSENTIAL Lock Key Mini



Compatible products with Lock Key Mini



Step 1
Slide the cover open to expose the key header.
커버 캡을 위로 올려줍니다.

Step 2
After rotating the cover 180 degrees, close the cover cap to secure it.
커버를 뒤로 180도 돌린 후, 커버 캡을 닫아 고정시킵니다.

• Insert mode:
You can insert/release the key by pressing the button forward.

• 삽입/해제모드:
버튼을 눌러 키를 락에 삽입 또는 해제할 수 있습니다.

Step 3
• Retrieval mode:
After the key has been inserted into the port lock, pull the button back to engage. Pull the key backward to remove the port lock.

• 건인모드:
삽입된 상태에서 버튼을 내리면, 키 헤더의 걸쇠가 락 내부에서 걸려 건인이 가능한 상태가 됩니다. 이 상태에서 고정된 키를 뒤로 당기면 락을 포트에서 건인할 수 있습니다.

! Please note

- Make sure the key is carefully and fully engaged before removing lock.
- For small products, installation by key is preferred.
- The key and locks are matched by color.

• 키는 삽입 방향이 있습니다. 방향에 유의하여 끝까지 삽입해주세요.
• 일부 제품은 키에 포트락을 찾아 설치하는 것이 더 편리할 수 있습니다.
• 락 제품 해제시에는 동일한 색상의 키가 필요합니다.

SMARTKEEPER ESSENTIAL Product Line Up

Lock Key Basic	베이직 키	Lock Key Mini	미니용 키
○ USB Port Lock	USB 포트락	○ USB-B Port Lock	USB-B 포트락
○ USB Cable Lock	USB 케이블락	○ USB-C Port Lock	USB-C 포트락
○ Smart Data Blocker	USB 충전철펀더락	○ Mini USB-B Port Lock	Mini USB-B 포트락
○ Lockable Flash Drive	USB 메모리락	○ Micro USB-B Port Lock	Micro USB-B 포트락
○ Keyboard/Mouse Lock	키보드/마우스락	○ Display Port Lock	Display 포트락
○ RJ45 Port Lock	랜포트락	○ Mini Display Port Lock	Mini Display 포트락
○ LAN Cable Lock	랜케이블락	○ CF Port Lock	CF 포트락
○ Serial Port Lock	시리얼 포트락	○ SD Port Lock	SD 포트락
○ DVI Port Lock	DVI 포트락	○ RJ11 Port Lock	RJ11 포트락
○ Parallel Port Lock	패러럴 포트락		
○ Network Module Lock	네트워크 모듈락		

No key required	키 불필요 제품	Lock Key	락키
○ USB Closing Lock	USB 폐쇄락	■ Lock Key Basic	베이직 키
○ PC Lock Combination	PC락(다이얼)	■ Lock Key Mini	미니용 키
○ Laptop Lock Combination	노트북락(다이얼)		

SMARTKEEPER
ESSENTIAL

www.smartkeeperworld.com/essential
Made in Korea